



CENTRA

Centra 600VA 600VA/300W

CENTRA, pensado para necesidades corporativas y de Oficina. Es el equipo que une la modernidad y funcionalidad, que sin duda será un gran aliado para tu negocio y una excelente oportunidad de inversión.

Panel Frontal

Conozca el nuevo panel frontal, por medio de sus indicadores LED usted sabrá el estado en el que se encuentra el UPS. El LED verde indica que el equipo se encuentra funcionando en línea, así el amarillo le indicara que el equipo está en modo batería, mientras que el indicador rojo, que se ha producido alguna falla en la línea eléctrica.



- Cable de alimentación
- Protección termoelectrica reseteable
- 4 Entradas con supresión de picos
- 4 Entradas con respaldo, regulación y supresión de picos



600VA
10 MINUTOS

Tabla de Especificaciones

Modelo		Centra 600
Capacidad	VA/W	600VA/300W
Entrada	Volataje	120Vca
	Rango de volataje	85 - 150Vca
Salida	Rango de volataje	120Vca + 10%
	Frecuencia	60Hz + 1Hz
	Tipo de onda	Senoidal modificada
Batería	Tipo de batería	12V/ 4.5Ah x 1
	Respaldo	10 Minutos*
	Recarga	4 - 8 Horas al 90% de su capacidad
Transferencia	Tipica	< 5 ms
Indicador visual	En línea	Verde encendido constante
	En batería	Amarillo encendido constante
	Falla	Rojo encendido constante
Indicador audible	En batería	Alarma audible
	Batería baja	
	Sobrecarga	
	Falla	
Contactos	NEMA 5-15P	4 entradas con regulación, respaldo y supresión de picos y 4 con supresión de picos
Protecciones	Eléctricas	Descarga, sobrecarga, picos de voltaje, altos y bajos voltajes y apagones
	Telefonicas	RJ45 - Ruidos y picos de voltaje (opcional)
Propiedades Físicas	Dimensiones (mm)	305 x 98 x 170
	Peso	5.5 Kg
Otras propiedades	Nivel de ruido	Menos de 40 db a un metro
	Humedad	0 - 40°C, 0 - 90% relativa (no condensada)
Monitoreo	Cable USB y software	Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac via USB (opcional)

*Tiempo de respaldo medido con una computadora y monitor LCD de 17"

Indicadores visuales y audibles en modo batería

En Batería	Estado	LED amarillo	LED verde	LED rojo	Alarma
	Batería normal Carga normal	2 flashes cada 4 segundos	APAGADO		2 pitidos cada 8 segundos
	Sin carga (función ECO - amigable)	1 flash cada 4 segundos	APAGADO		1 pitido cada 8 segundos
	Sobrecarga (se apagará al exceder el 120% de carga)	2 flashes cada 4 segundos	APAGADO	ENCENDIDO	Sonando constantemente
	Sobre calentamiento	32 flashes cada 4 segundos	APAGADO		Dependiendo del estado de la carga
	O/P corto circuito	32 flashes cada 4 segundos	APAGADO		32 pitidos cada 2 segundos
	Batería baja	4 flashes cada segundo	APAGADO		4 pitidos cada segundo
	En la fase de bloqueo (CA en buen estado, PLL de trabajo)	APAGADO	4 flashes cada segundo	APAGADO	APAGADO

